











































Motor ISOTRA BASIC SOLAR - Screenrollos und Außenrollläden	
Schritt 1 Einschalten des Motors Halten Sie für 1 s gedrückt, der Motor piept kurz und zuckt.  	Ausschalten des Motors Halten Sie für 7 s gedrückt, der Motor piept lang und zuckt.  
Schritt 2 Paarung der Fernbedienung Halten Sie für 1 s gedrückt, der Motor zuckt kurz.  	Wählen Sie den Kanal aus und bestätigen mit dem Aufwärtspeil (innerhalb von 10 s), der Motor bestätigt dies mit einem Zucken.  
Schritt 3 Änderung der Drehrichtung Halten Sie die Fernbedienung gedrückt, bis der Motor zuckt.  	Bestätigen Sie mit dem Abwärtspeil, der Motor bestätigt dies mit einem Zucken.  
Schritt 4 Einstellen der oberen Grenzlage Drücken Sie kurz die Learn-Taste auf der Fernbedienung, der Motor zuckt.  	Fahren Sie in die gewünschte obere Grenzlage und bestätigen Sie mit der Learn-Taste, der Motor zuckt.  
Schritt 5 Einstellen der unteren Grenzlage Drücken Sie kurz die Learn-Taste auf der Fernbedienung, der Motor zuckt.  	Fahren Sie in die gewünschte untere Grenzlage und bestätigen Sie mit der Learn-Taste, der Motor zuckt.  
Löschen der Endlagen Fahren Sie in die Grenzlage, die gelöscht werden soll, und halten die Learn-Taste für 7 s gedrückt. 	Der Motor zuckt nach 1 s und danach nach 6 s, die Grenzlage wurde gelöscht. 
Kopieren des gespeicherten Kanals Wählen Sie den gewünschten Kanal und halten Sie die STOP-Taste für 5 s gedrückt, bis der Motor zuckt.  	Wählen Sie einen neuen Kanal und bestätigen Sie mit der Aufwärtstaste. Der Motor bestätigt dies mit einem Zucken.  
Wechsel vom Schrittmodus in Dauerbetrieb (und umgekehrt) Halten Sie die STOP-Taste für 5 s gedrückt, bis der Motor zuckt.  	Bestätigen Sie die STOP-Taste, der Motor bestätigt dies mit einem Zucken.  
Ändern der Empfindlichkeit bei der Hinderniserkennung – insgesamt 8 Stufen Halten Sie die Aufwärts- und Abwärts-Tasten gleichzeitig gedrückt, bis der Motor zuckt.  	Die STOP-Taste + die Aufwärts-Taste gleichzeitig gedrückt erhöhen die Empfindlichkeit schrittweise, die STOP-Taste + die Abwärts-Taste gleichzeitig gedrückt verringern die Empfindlichkeit. Zum Speichern halten Sie die STOP-Taste für 2 s gedrückt (der Motor zuckt).    
Löschen eines eingestellten Kanals Halten Sie die STOP-Taste für 5 s gedrückt, bis der Motor zuckt.  	Drücken Sie die Learn-Taste auf dem gegebenen Kanal für 1 s. Der Motor bestätigt dies mit einem Zucken.  
Löschen aller Fernbedienungen Halten Sie die STOP-Taste für 5 s gedrückt, bis der Motor zuckt.  	Drücken Sie die Learn-Taste auf der Fernbedienung und halten für 7 s gedrückt, bis der Motor das zweite Mal zuckt. 