

SCREEN ROLLLÄDEN MIT DEM SYSTEM LITE

1. BEDIENUNG



Der Rollladen wurde für die Benutzung sowohl im Innen- als auch Außeninstallationen konzipiert. Der Motor wird vor Feuchtigkeit geschützt, die Schutzklasse IP44. Der Rollladen ist nicht für die Benutzung in einer Umgebung mit Explosionsgefahr bestimmt. Der Bedienungsschalter sollte im Innenraum angebracht werden. Es ist möglich, ihn draußen anzubringen, jedoch nur mit dem entsprechenden Schutz vor dem Eindringen von Wasser, der alle elektrischen Komponenten schützt.

Spannungsversorgung

- Elektrisches Netz 230 V Wechselstrom
- Netzfrequenz 50-60 Hz
- Toleranz der Speisungsschwankung
- Pegel der Störung unter 70 dB

Betriebsbedingungen

- Temperatur der Umgebung -5 bis +50°C
- Relative Feuchtigkeit bis 5 g/m³ und 75% (Klasse I2)
- Atmosphärische Bedingungen E11, E12, E14, E15 gemäß der Norm EN 13561
- Windbeständigkeit
- Motorisierte Version – Klasse 3 Beaufort-Skala
- Kurbel-Version – Klasse 0-2 (nach dem Modell)

Gültigkeit der Anleitung: 01. 08. 2013

1

* BEI DER AUSSENINSTALLATION WIRD IM FALLE SCHLECHTER WITTE-RUNGSBEDINGUNGEN DAS AUFZIEHEN DES ROLLADENS AUSDRÜCKLICH EMPFOHLEN. BEI DEN MOTORISIERTEN ROLLLÄDEN WIRD DIE BENUTZUNG DES WINDSENSORS FÜR EIN AUTOMATISCHES AUFZIEHEN DES ROLLADENS EMPFOHLEN.

BESCHREIBUNG DER BEDIENUNG MITTELS ELEKTROMOTOR:

Herunterziehen und Aufwickeln der Screen-Rollläden kann mittels elektrischen Antriebs mit Fernbedienung oder mittels des Schalters realisiert werden. Bei elektrischem Antrieb ist es möglich, die automatische Steuerung nach dem Wetter zu benutzen, z.B. Wind- und Sonn-sensor. Elektrische Installation, Montage und Wartung können nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden, die für die jeweiligen Leistungen berechtigt und zuständig sind.

2. WARTUNG

Das Produkt braucht keine außerordentliche Wartung und kein Schmieren der Bedienungsme-CHANISMEN. Bei üblicher Verschmutzung benutzen Sie regelmäßig feines Bürsten, einen fein eingestellten Handstaubsauger, ein feuchtes, weiches Tuch (Gewebe/Schwamm) oder spülen Sie die Oberfläche mit Wasser ab. Benutzen Sie Seifenlösungen ohne chemische Zusätze einer Temperatur bis 30°C (leichte Verschmutzung: Seifenlösung 5%, Wassertemperatur bis 20 °C, mittlere bis starke Verschmutzung: Seifenlösung 10%, Wassertemperatur bis 30 °C). Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel wie z.B. organische Verdünnungsmittel, Lö-sungsmittel, Reinigungssand, Reinigungspasten, Dampfmittel und starke alkalische Reini-gungsmittel.

Wir empfehlen, eine regelmäßige Kontrolle und Wartung der Rollläden durchzu-führen. Vor und nach der Saison (Frühling, Herbst) empfehlen wir:

- zu überprüfen, ob der Rollladen richtig entfaltet und aufwickelt ist,
- die richtige Funktion der Endschalter zu überprüfen,
- den Zustand des Abdeckung zu überprüfen – Gewebe, eventuell das Gewebe reinigen zu lassen.

HINWEIS:

Achten Sie auf vorsichtige Reinigung, damit die Konstruktion und das Gewebe nicht beschä-digt werden. Bei der Reinigung der Fenster bringen Sie diese in eine solche Position, dass sie nicht beschädigt werden und der Reinigungsprozess problemlos verlaufen kann. Schützen Sie das Produkt bei Bau- und Malerarbeiten vor Verschmutzung.

3. SICHERHEITSHINWEISE

- Blockieren Sie den Rollladen nicht, wenn er sich bewegt. Vor der Bedienung halten Sie die Hände vom Kasten fern.
- Erlauben Sie den Kindern nicht, mit den Bedienungseinrichtungen zu spielen. Halten Sie die Fernbedienungen außer Reichweite der Kinder.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den Rollladen bzgl. Deformationen oder anderer Beschädi-gungen.
- Bedienen Sie den Rollladen nicht während der Wartungstätigkeiten (z.B. Reinigung der Fenster).
- Wenn automatische Bedienungssysteme benutzt werden (z.B. Sonn/Windsensors), schalten Sie vor der Durchführung der Wartungstätigkeiten die elektrische Spannungsversorgung ab.
- Ein gewaltsam erzwungener Gang kann den Rollladen beschädigen.

- Kontrollieren Sie regelmäßig die korrekte Funktion des Rollladens.
- Benutzen Sie die Rollläden nicht, wenn eine Wartung erforderlich ist.
- Manipulieren Sie mit dem Produkt nicht gewaltsam und nur dann, wenn kein Hindernis seine Bewegung verhindert.
- Hängen Sie am Produkt und an den Bedienungsmechanismen keine Gegenstände auf.
- Verhindern Sie mechanische Belastung und Beschädigung des Produktes.
- In der Umgebung dürfen sich keine scharfen Gegenstände befinden, die das Gewebe beschädigen können.
- Bei Produkten, die mit einer Schnur bedient werden, halten Sie diese außer Reichweite der Kinder, damit sie sich nicht mit den Schnüren verletzen.
- Während der Benutzung gehen Sie mit dem Produkt vorsichtig um, besonders bei der Reinigung.
- Das weiche Gewebe kann nicht aufgewickelt werden.
- Im Falle der Wetterveränderung (gemeldeter oder sich anbahnender Sturm, starker Wind) muss der Rollladen sofort aufgewickelt werden.

BEI PRODUKTEN MIT MOTORISCHEM ANTRIEB:

- Für die Einstellung der elektrischen Bedienung des Produktes richten Sie sich nach der Anleitung zu dieser Einrichtung.
- Lassen Sie die Kinder nicht mit der Bedienungseinrichtung spielen. Halten Sie die Fernbedienung außer Reichweite der Kinder.
- Überprüfen Sie die Installation zwecks Feststellung der Abnutzung und Beschädigung der Zuleitungen.
- Für die Kontrolle oder Wartung der elektrischen Teile muss das Produkt von der Stromzufuhr zuverlässig getrennt werden.
- Die Person, die die Endschalter einstellt, muss zur Elektromontage berechtigt sein und die entsprechenden Kenntnisse und Erfahrungen nachweisen.
- Die Betriebszeit des Elektromotors ist streng begrenzt und darf nicht länger als 4 Minuten dauern (- 20% des Zyklus). Der Rest – 80% des Zyklus (ca. 16 Minuten) ist die Zeit der obligatorischen Abkühlung des Motors.

HINWEIS:

Die Elektrische Installation, die Montage und Wartung darf nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden, die für jeweilige Leistung berechtigt und zuständig sind.

Tritt ein Mangel oder eine mechanische Beschädigung des Produktes auf, verhindern Sie seine Benutzung.

Mit dem Ziel, die ordentliche Funktion des Rollladens zu sichern, ist es verboten, jedwede Konstruktionsveränderungen im System durchzuführen.

ANMERKUNGEN:

Falls das Produkt nicht funktioniert, kontaktieren Sie Ihren Händler, bzw. die Montagefirma. Die Abbildung des Produktes muss nicht in allen Details der Realität entsprechen. Der Hersteller behält sich das Recht auf Änderungen vor.

Nach Ablauf der Lebensdauer des Produktes gegen Sie es nicht in den Kommunalabfall. Beim Produkt können die benutzten Materialien separiert und in Übereinstimmung mit den gültigen Vorschriften über Abfälle und über den Umweltschutz übergeben werden. Informationen zu den Sammelhöfen bzgl. der Abfälle erteilt das Amt der örtlichen Selbstverwaltung.