

Motor ISOTRA Basic Solar - Screenrollos	
Schritt 1	Einschalten des Motors Halten Sie für 1 s gedrückt, der Motor piept kurz und zuckt.  
Schritt 2	Ausschalten des Motors Halten Sie für 7 s gedrückt, der Motor piept lang und zuckt.  
Schritt 3	Paarung der Fernbedienung Halten Sie für 1 s gedrückt, der Motor zuckt kurz.  
Schritt 4	Änderung der Drehrichtung Halten Sie die STOP-Taste auf der Fernbedienung gedrückt, bis der Motor zuckt.  
Schritt 5	Bestätigen Sie mit dem Abwärtspeil, der Motor bestätigt dies mit einem Zucken.  
Schritt 6	Einstellen der oberen Grenzlage Drücken Sie kurz die Learn-Taste auf der Fernbedienung, der Motor zuckt.  
Schritt 7	Fahren Sie in die gewünschte obere Grenzlage und bestätigen Sie mit der Learn-Taste, der Motor zuckt.  
Schritt 8	Einstellen der unteren Grenzlage Drücken Sie kurz die Learn-Taste auf der Fernbedienung, der Motor zuckt.  
Schritt 9	Fahren Sie in die gewünschte untere Grenzlage und bestätigen Sie mit der Learn-Taste, der Motor zuckt.  
Schritt 10	Löschen der Endlagen Fahren Sie in die Grenzlage, die gelöscht werden soll, und halten die Learn-Taste für 7 s gedrückt. 
Schritt 11	Der Motor zuckt nach 1 s und danach nach 6 s, die Grenzlage wurde gelöscht. 
Schritt 12	Kopieren des gespeicherten Kanals Wählen Sie den gewünschten Kanal und halten Sie die STOP-Taste für 5 s gedrückt, bis der Motor zuckt.  
Schritt 13	Wählen Sie einen neuen Kanal und bestätigen Sie mit der Aufwärtstaste. Der Motor bestätigt dies mit einem Zucken.  
Schritt 14	Wechsel vom Schrittmodus in Dauerbetrieb (und umgekehrt) Halten Sie die STOP-Taste für 5 s gedrückt, bis der Motor zuckt.  
Schritt 15	Bestätigen Sie die STOP-Taste, der Motor bestätigt dies mit einem Zucken.  
Schritt 16	Ändern der Empfindlichkeit bei der Hinderniserkennung – insgesamt 8 Stufen Halten Sie die Aufwärts- und Abwärts-Tasten gleichzeitig gedrückt, bis der Motor zuckt.  
Schritt 17	Die STOP-Taste + die Aufwärts-Taste gleichzeitig gedrückt erhöhen die Empfindlichkeit schrittweise, die STOP-Taste + die Abwärts-Taste gleichzeitig gedrückt verringern die Empfindlichkeit. Zum Speichern halten Sie die STOP-Taste für 2 s gedrückt (der Motor zuckt).   
Schritt 18	Löschen eines eingestellten Kanals Halten Sie die STOP-Taste für 5 s gedrückt, bis der Motor zuckt.  
Schritt 19	Drücken Sie die Learn-Taste auf dem gegebenen Kanal für 1 s. Der Motor bestätigt dies mit einem Zucken.  
Schritt 20	Löschen aller Fernbedienungen Halten Sie die STOP-Taste für 5 s gedrückt, bis der Motor zuckt.  
Schritt 21	Drücken Sie die Learn-Taste auf der Fernbedienung und halten für 7 s gedrückt, bis der Motor das zweite Mal zuckt.   